


PUNTE FORATRICI HSS ATTACCO CONICO M10

DESCRIZIONE

Punta foratrice HSS ATTACCO CONICO M10 SENZA SVASATORE

INFORMAZIONI TECNICHE

PUNTA FORATRICE HSS ATTACCO CONICO M10 SENZA SVASATORE.



| COD. ARTICOLO | D | U | ATTACCO |
|---------------------------|----|----|---------|
| SC.B.10.RH --- SC.B.10.LH | 5 | 20 | |
| SC.B.11.RH --- SC.B.11.LH | 6 | 20 | |
| SC.B.12.RH --- SC.B.12.LH | 8 | 20 | |
| SC.B.13.RH --- SC.B.13.LH | 10 | 20 | |
| SC.B.14.RH --- SC.B.14.LH | 12 | 20 | |
| SC.B.15.RH --- SC.B.15.LH | 5 | 30 | |
| SC.B.16.RH --- SC.B.16.LH | 6 | 30 | |
| SC.B.17.RH --- SC.B.17.LH | 8 | 30 | |
| SC.B.18.RH --- SC.B.18.LH | 10 | 30 | |
| SC.B.19.RH --- SC.B.19.LH | 12 | 30 | |
| SC.B.20.RH --- SC.B.20.LH | 5 | 40 | |
| SC.B.21.RH --- SC.B.21.LH | 6 | 40 | |
| SC.B.22.RH --- SC.B.22.LH | 8 | 40 | |
| SC.B.23.RH --- SC.B.23.LH | 10 | 40 | |
| SC.B.24.RH --- SC.B.24.LH | 12 | 40 | |
| SC.B.25.RH --- SC.B.25.LH | 5 | 50 | |
| SC.B.26.RH --- SC.B.26.LH | 6 | 50 | |
| SC.B.27.RH --- SC.B.27.LH | 8 | 50 | |
| SC.B.28.RH --- SC.B.28.LH | 10 | 50 | |
| SC.B.29.RH --- SC.B.29.LH | 12 | 50 | |